MELIGAS

INSTALACIÓN RÁPIDA

SIGUE ESTOS 6 PASOS

1



Ubica la báscula en un **piso firme y nivelado** con buena **señal WiFi**.

2



Coloca el cilindro **centrado** sobre la báscula.

3



Mantén presionado el botón del borde frontal **más de 5 segundos** para entrar al modo configuración.*

4



Desactiva los datos móviles de tu celular y conéctate a la red WiFi **"Meligas"**. Se abrirá el portal de configuración; si no se abre solo, escribe **192.168.4.1** en tu navegador.

5



Completa el formulario con tu red WiFi, tus datos y la tara** del cilindro (peso vacío impreso en el collar). Importante: tu red debe ser de **2,4 GHz** (Meligas no se conecta a redes de 5 GHz).

6



Recibirás un **WhatsApp de bienvenida** con el **tamaño de tu cilindro** y su **nivel de gas actual**. ¡Listo!

**Paso 3: solo la primera vez. Después, una pulsación breve del botón consulta tu nivel de gas por WhatsApp.*
***Paso 5: La tara es el peso del cilindro vacío que viene impreso en el cilindro. Se ingresa solo la primera vez.*

USO DIARIO

CÓMO FUNCIONA TU BÁSCULA

Tus avisos por WhatsApp

15% y 5%

AVISO ANTICIPADO

Avisos al 15% y al 5%

Tu gas está bajando. Te avisaremos si el nivel sigue disminuyendo.

3% y 1%

NIVEL CRÍTICO

Avisos al 3% y al 1%

El nivel es muy bajo. Anticipa tu recambio según el uso que le vayas a dar.

BATERÍA BAJA

Las pilas de tu báscula se están agotando: reemplázalas pronto por **3 pilas AAA alcalinas** (compartimento en la base).

El botón

- **Pulsación breve:** recibe al instante tu nivel de gas y batería por WhatsApp.
- **Mantener presionado más de 5 segundos:** vuelve a abrir la configuración (red "Meligas"). Úsalo si cambias de WiFi, de número o de casa.

Cambio de cilindro

- **No tienes que hacer nada:** la báscula detecta sola el cilindro nuevo y se ajusta a él.
- **Consejo:** tras instalar el cilindro, presiona brevemente el botón y recibirás su nivel de inmediato.
- Si cambias a un cilindro de **otro tamaño** (ej: de 15 a 11 kg), debes **volver a configurar** la báscula manteniendo presionado el botón más de 5 segundos.

Qué dice el LED

Encendido fijo	La báscula está midiendo: lo hace sola **cada 30 minutos** y también al presionar el botón.
Parpadeo continuo	Modo configuración activo (red "Meligas" disponible).
2 parpadeos	Mensaje enviado con éxito: revisa tu WhatsApp.

Cuidados

- Evita **dejar caer el cilindro de golpe** sobre la báscula: apóyalo con suavidad.
- **No pongas objetos sobre el cilindro** ni sobre la báscula: alteran la medición del gas.
- El cilindro debe quedar **centrado** y sin apoyarse en muros, muebles u otros objetos.

Ayuda y más

Preguntas frecuentes • Compra de packs de mensajes • Soporte

Escanea el código o visita **inverter.cl/meligas**

Meligas es un sistema de monitoreo de apoyo: no reemplaza la revisión de tu instalación de gas ni garantiza la entrega de avisos, que depende de tu WiFi y de WhatsApp. Incluye un crédito inicial de 100 mensajes; agotado, se debe recargar. • Manual v1.2 — agosto 2026